

- 6) Při propojování roznětné sítě musí být použito rychlospojek a za nepříznivého počasí rychlospojek s tukem.
- 7) Před přinesením elektrických rozněcovadel do manipulačního prostoru se zajistí vypnutí všech elektrických zdrojů do vzdálenosti 50 m od krajních nabíjených vrtů. Všechny radiotelefony a vysílačky osob zúčastněných na připravovaném odpalu musí být **VYPNUTY** !
- 8) Ochrana elektrického roznětu před účinky cizí elektrické energie musí být zajištěna v souladu s vyhláškou ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

#### **V. Povinnosti pracovníků**

Vedoucí lomu - odpovídá za určení místa odstřelu, za vrtací práce i za práce prováděné vrtací soupravou v případě jejího nasazení do lomu, za seznámení osádky soupravy s vrtným schématem, kontroluje jejich činnost a předává pracoviště střelmistrovi.

Vedoucí trhacích prací - odpovídá za zpracovávání technologických postupů pro povolené trhací práce, za seznámení střelmistrů a pomocníků s nimi, za pravidelné proškolení a přezkušování těchto pracovníků se zacházením s výbušninami a namátkově ověřuje jejich znalosti a návyky i mimo termíny určené pro přezkušování. Dále kontroluje střelmistry a jejich pomocníky při provádění trhacích prací a správné vedení předepsané dokumentace o spotřebě výbušnin.

Střelmistr - odpovídá za správné založení vývrtů a jejich kontrolu

- za zabezpečení odstřelu (MP, BO)
- za odborné vedení přípravy a vlastní provedení odstřelu
- za ukončení prováděné trhací práce a předání pracoviště vedení lomu a za všechny ostatní úkony požadované vyhláškou ČBÚ č 72/1988 Sb. o výbušninách.

Pomocníci střelmistra - řídí se pokyny střelmistra, kterému byli přiděleni až do ukončení trhací práce. Při výkonu této práce se nesmějí řídit příkazy nebo pokyny nikoho jiného než střelmistra, ke kterému byli přiděleni.

Hlavní střelmistr - V případě že se bezpečnostní okruhy dvou nebo více odstřelů navzájem překrývají, ustanoví vedoucí úseku lomu nebo jeho zástupce pro provádění trhacích prací hlavního střelmistra. Hlavní střelmistr má za úkol zejména koordinovat pracovní činnost střelmistrů, uzavření včetně vyklizení bezpečnostního okruhu a jeho uvolnění. Před zahájením přípravy trhacích prací určí hlavní střelmistr pořadí, v jakém budou jednotlivé odstřely střelmistry odpalovány a rozmístění hlídek společného bezpečnostního okruhu. Společný bezpečnostní okruh musí být stanoven tak, aby byla dodržena vzdálenost 15 m od krajních náloží každého odstřelu.